

NEVE

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO FITTING INSTRUCTIONS



NEVE

NEVE RUBINETTERIE
VIA NOVARA 18
28024 GOZZANO (NO)
ITALY

e-mail:
tecnico@neve-rubinetterie.com

visitaci / visit us
www.neve-rubinetterie.com

Incassare il componente ad incasso all'interno del muro, facendo particolare attenzione al suo perfetto allineamento verticale e orizzontale. Eventualmente servirsi di DIMA o BOLLA. Per garantire un fissaggio sicuro utilizzare centralmente le quattro viti fornite.

IMPORTANTE: incassare il componente rispettando la tolleranza indicata, calcolando preventivamente lo spessore della piastrina.

Collegare i due raccordi G3/8 - M10X1 inferiormente. Questi dovranno essere utilizzati per il collegamento dell'acqua fredda (destra) e calda (sinistra).

Assemblare tutti i componenti come illustrato in figura.

LIVELLO O BOLLA
LEVELLING

