

NEVE

**ISTRUZIONI DI MONTAGGIO
FITTINGS INSTRUCTIONS**



NEVE

NEVE RUBINETTERIE
VIA NOVARA 18
28024 GOZZANO (NO)
ITALY

e-mail:
tecnico@neve-rubinetterie.com

visitaci / visit us
www.neve-rubinetterie.com

D.JAY

CANNA A PAVIMENTO
LAVABO/VASCA
WASHBASIN/BATH SPOUT

3°
Spingere basetta cromata
sul pavimento
Push the chrome flange on the floor

2°
Avvitare il perno cromato al raccordo
grezzo, sfruttando le due parti piane
To screw the chrome cylindrical pin
on the rough nipple, using the two
plane parts

1°
Avvitare il raccordo grezzo
al tubo di uscita acqua miscelata del
pavimento
To screw the rough nipple on the floor
tube

ATTENZIONE: USARE CHIAVE
INGLESE SOLO QUI
ATTENTION: TO WELD THE
KEY ONLY ON THIS PART

RACCORDO
NIPPLE
1/2 G X 3/4 G

